

Kurzanleitung Tastaturadapter für Apollo





Kurzanleitung Tastaturadapter für Apollo

Als Tastatur geeignet sind alle MF-2 kompatiblen Tastaturen mit 5-poligem DIN-Stecker die Codesatz 3 unterstützen und mit maximal 15 kBaud arbeiten. Der Stromverbrauch darf 100mA nicht überschreiten.

Apollo muß auf RS-232, 9600 Baud, Protokoll RTS/CTS eingestellt werden. Nach dem Einstellen der Schnittstellenparameter muß Apollo aus- und wieder eingeschaltet werden.

Wichtig:
Der Tastaturadapter darf nur in ausgeschaltetem Zustand gesteckt werden!

Es gibt für jedes Land eine extra Tastaturliste. Diese richtet sich generell nach der Belegung unter DOS, allerdings können bei einigen Ländern zusätzliche Zeichen (insbesondere Akzente) mit ALT erreicht werden.

Die Taste ALTGR ist ohne Funktion, alle Zeichen neben den normalen Zeichen werden mit ALT angesprochen. (z.B. {}[]). Verschiedene andere Sonderzeichen können ebenfalls mit ALT aufgerufen werden. Folgend die Belegung der deutschen Tastatur:

| Tastenkombination | Resultat |
|---------------------|-----------|
| Key - Kombination | Result |
| ALT 2 | 2 |
| ALT 3 | 3 |
| ALT 7 | { |
| ALT 8 | [|
| ALT 9 |] |
| ALT 0 | } |
| ALT ß | \ |
| ALT + | ~ |
| ALT q | @ |
| ALT m | µ |
| ALT < | |
| ALT ^ | ^ (Hacek) |
| ALT. | ¨ (Trema) |
| ALT/ (Ziffernblock) | ÷ |
| (Keypad) | |
| ALT* (Ziffernblock) | x |
| (Keypad) | |

Sonderzeichen können aus Akzenten und Tilden zusammengebaut werden: z.B. - und ALT-n ergibt ñ.

Die meisten dieser Zeichen können auf den LCD nicht dargestellt werden, statt dessen wird ein Zeichen angezeigt das dem fraglichen am Besten ähnelt.

· Es sind diverse Tasten der Tastatur mit speziellen Funktionen belegt:

[F1] ruft das Inhaltsverzeichnis der Speicherkarte für Etiketten auf und läßt ein Etikett laden.

[F2] drückt das alte Etikett genau noch einmal (entspricht dem Befehl A 1 CR).

[F3] drückt das alte Etikett nochmals, Anzahl wird abgefragt.

[Shift]-[F5] betritt den ASCII-Dump-Modus. [Shift]-[F6] drückt ein Selbsttestetikett aus.

[F7] zeigt den Status an.

[F8] führt Formfeed aus

[ENTER/RETURN] wechselt zwischen Online und Offline.

[ESC] beendet die Eingabe, wirkt während eines Druckauftrags wie CANCEL.

[SPACE] ist Pause während eines Druckauftrags.

[Shift]-[Entf] löscht die Eingabezeile.

· Wird mit angeschlossener Tastatur ein Etikett ohne Druckanzahl geladen, so wird die Druckanzahl mit einer anderen Eingaberoutine abgefragt.

· Zur Direktprogrammierung gibt es drei neue Befehle für Text- und Barcode-felder:

[?:Überschrift] Läßt Text eingeben.

[?:Überschrift,Vorgabewert] Läßt Text mit Vorgabe eingeben.

[?:Überschrift,Vorgabewert,Gültigkeit] Läßt Text mit Vorgabe alle x Etiketten eingeben.