





cab Technology Co., Ltd.



由於 cab 條碼機具有網路連線功能,可利用條碼機之 DHCP 或手動設定 IP 來連接網路,達到遠端設定條碼機參數與列印標籤等的功能,只要知道條碼 機之 IP,則任何一台遠端電腦都可以透過 IE 或 Netscape 等瀏覽器連線即 可操控此條碼機,同時亦可在 DOS 模式下,透過網路 IP 列印指令的方式直 接列印標籤檔案;而條碼機可設定密碼,避免未經授權的電腦操控此條碼機。

一、網路連線設定

由於 cab 條碼機具有 DHCP 功能,因此如果操作者的網路環境具有 DHCP 功能,可啓用條碼機的 DHCP 功能,則條碼機會自動取得 IP 位址, IP 的位 址可按條碼機上的 menu 切換到設定狀態,然後在條碼機簡易訊息(Short status)選項下,按面板上鍵盤中間的 Enter 鍵,在顯示的內容裡往下按,就會顯示 DHCP-IP 所分配到的 IP 位址;

如網路環境無 DHCP 功能,則可手動設定 IP,方法如下:

- 1. 在開啓條碼機電源且插上網路線連線到網路;
- 2. 按條碼機面板鍵盤上的 menu 切換到設定狀態;
- 3. 進入設定(Setup)再進入接口(Interfaces)目錄;
- 再進入 Ethernet 後,於 DHCP 選項按中間 Enter 按鍵,以左右鍵切換成 Off,完成設定後,按中間 Enter 按鍵退出此項設定,DHCP 預設値為 ON(啓動);
- 5. 在 DHCP 改成 Off 後, 按右鍵會出現 IP 選項, 按中間 Enter 按鍵即可設定 IP 位址, 左右鍵為 IP 位置, 上下鍵為更改數值, 設定完成後, 按中間 Enter 按鍵退出此項設定;若 DHCP 為 ON 的狀態, 則不會有此 IP 設定選項;
- 在 IP 設定選項右邊的網路子罩遮(Mask)選項裡,預設值為 255. 255.
 255..0,通常不需要再做更改,如有需要更改,則按照上一步驟方式更 改即可;
- 7. 在網路子罩遮(Mask)選項右邊的 Gateway 選項設定,則依操作者的 網路環境去設定,此設定請詢問公司網管人員;

完成 IP 設定後,請記下該 IP,例如此範例為 192.168.1.57,以便待會網路 連線;

在網路連線之前,請先確認電腦已安裝 Java 虛擬器,如尚未安裝,則可到 Java 網站発費下載安裝:

Java Runtime Environment

http://www.java.com/

安裝好 Java 後,則開啓瀏覽器,輸入先前設定的 IP,如連線正常,則會顯示此畫面:



🕙 cab AdminApplet - Microsoft Internet Explorer 👘					
檔案(E) 編輯(E) 檢視(Y) 我的最愛(A) 工具(T)	說明(<u>H</u>)			A.	
3上一頁 🔹 🗇 🕑 🖹 🖹 🏠 🖓	搜尋 숡 我的最愛 🔗	🔊 - 😓 🛛	<i>v</i> -		
網址① 🕘 http://192.168.1.57/		-		✔ 🏓 移至	
cab	X	7			
🛈 Status 🔋 Setup 🛕 System messages	🛐 Printer status line	A Fonts	🛃 Devices 🛛 💡 Help	1	
	Mach4/20 Firmware V3.06 (Nov Bootloader V1.14 (Ju	0 13 2006) I 24 2006)			
Temperature 24 °C (CPU 43 °C)			Heat voltage 23.9 V		
Operative time 1h 00min			Number of labels 7		
Thermal transfer 0.150m			Thermal direct 0.444	n	
Printer info Ready					
Date/Time 22/12/2006/04:36:39 22/12/2006/04:36:19 22/12/2006/04:28:10 22/12/2006/04:28:08 22/12/2006/04:28:05			Description No label found Setup No DHCP server Ready <u>Ready</u>	Print Update	
Copyright © 2000/2006 by <u>cab Produkttechni</u>	ik GmbH & Co KG				
/				2 網際網路	

如在瀏覽器開啓上面 IP 畫面時,同時有出現下面視窗,則是在提示操作者 在更改條碼機參數前,必須先在條碼機設定條碼機密碼:



條碼機密碼 (PIN) 設定方式如下:

- 1. 按條碼機面板鍵盤上的 menu 切換到設定狀態;
- 2. 進入設定(Setup)目錄裡的最後一個安全設定(Security)設定;
- 3. 按中間 Enter 按鍵將預設値關(Off)改成開(On),再按中間 Enter 按 鍵退出;
- 按右鍵進入 PIN 選項,再按中間 Enter 按鍵將預設值 0000 改成所要設定的密碼(四位數字),例如設定成 0000;請牢記此密碼,如遺失此設定密碼,則需請相關專員才能解開!

密碼(PIN)設定完成後,可直接在 IP 視窗裡修改條碼機參數,條碼機不需 重開機就可直接套用新的設定;



二、開啟條碼機 LPD 功能

如要在 DOS 模式下,透過網路列印指令直接列印標籤檔,則需開啓條碼機的 LPD 功能,此功能選項並不會出現在條碼機面板上,必須藉由瀏覽器進入條碼機設定畫面後,才會有該選項可做更改,更改方式如下:

- 1. 在完成條碼機 IP 設定與密碼(PIN)設定後,開啓瀏覽器,進入所設定的 IP 頁面
- 在此 IP 頁面裡,進入 Setup 頁面,並進入畫面內的 Setup→Ethernet→LPD,

將預設值關(Off)改成開(On),然後按下方的Set,並輸入密碼(PIN)



cab Technology Co., Ltd.

<u>C</u>ancel

Java Applet Window

Approve



3. 完成密碼(PIN)輸入後,可按 Update 更新視窗狀態,以確認有成功更 改此設定,此時 LPD 設定應該是 On:

🗿 cab AdminApplet - Microsoft Internet Explorer		
檔案(上) 編輯(上) 檢視(∀) 我的最愛(△) 工具(工)	說明(出)	A.
③上─頁 • ③ • 🗷 🗟 🏠 👗 🛅 🔎	搜尋 📩 我的最爱 🤣 😥 💊 📝 🔻	
網址① 🍓 http://192.168.1.57/		🖌 🛃 移至
(1) Status Setup A System messages	🕅 Printer status line 🗍 🔏 Fonts 🕺 🛃 Devices 🎽 💈	P Help
Parameter	Value	
• 🗊 Mach4/200		
🔶 🖪 Setup		
🔶 🖥 Local settings		
🕶 🗊 Machine param.		=
🖕 📇 Print param.		
🖕 🗩 Interfaces		
— 📳 Default card slot	CompactFlash	
- 🖏 Character set	Windows 1252	
🗢 📢 RS-232		
- 🔂 Ethernet		
- BH IP	DHCP;192.168.1.57	
— 🕅 Gateway	Off	
- 🖂 SMTP-Server	Off	
- 🗊 Raw-IP-Port	9100	
BH LPD	On	
- 🔂 SNMP	Off	
- 🕑 Timeserver	Off	
- 🔂 Anonymous FTP	On	
🗆 🔂 Network error	Off	
Security		
	Cotus	
	Setup	
	Set	Update Expand All



三、在 DOS 模式下列印標籤檔

在完成條碼機 IP、密碼(PIN)與 LPD 設定後,此時便可在 DOS 模式下, 直接鍵入網路列印指令,即可列印標籤檔案,方法如下:

1. 準備副檔名為 LBL 的標籤檔案,如無此類標籤檔案,則可將下列指令儲 存成 cab.LBL 檔:

mm
J
OR
H100
Se;0,0,10,10,20
T5,5,0,3,5;cab
A5

- 在條碼機上安裝碳帶與標籤紙,標籤紙尺寸為寬 20mm,長 10mm,或 比這尺寸大的標籤紙也可,連續紙或有間隔(Gap)的紙都可以,此範 例設定是連續紙;
- 3. 在 DOS 環境下輸入網路 IP 列印指令:

```
lpr –S 192.168.1.57 –P lp cab.LBL
```

```
按下 Enter 後,條碼機會立刻列印五張印有 cab 內容的標籤;
請注意指令大小寫與空格的區分!
```



由於編碼問題,此網路 IP 列印標籤檔的功能,目前不支援標籤檔內含有繁 中或簡中的中文字型!