

韧体更新 (Firmware upgrade)

■ 由 CF (CompactFlash)卡直接更新韧体

1. 格式化 CF 卡 (Format card)

将 CF card 放入 A 系列打印机面板插槽,进入到 『Format card』选项去格式化 CF card。此时 CF card 会自动产生4个档案夹 FONTS, IMAGES, LABELS, MISC。



- 2. 将欲更新的韧体解压缩后,透过 CF 卡片阅读机或其它方式将韧体储存 在 CF 卡的 MISC 档案夹内。
- 将该 CF 卡放入 A 系列打印机面板插槽,于面版上操作,进入到
 【Firmware from card】选项

① Online ——	- 🗇	Memory card			
		Test			
	†	Setup			
	*	Service	4	Firmware upd.	
			 ⊪∓ ₩	Firmw. fr. card —	 Firmw. fr. card 294_4830
					↓ 韌體檔案名稱

cab Technology Co., Ltd.



4. 在此目录以中选择欲更新的 Firmware 版本,确定韧体版本更新过程约
 一分钟。更新完成后 "OK"会出现于面板上,请按下 确认此更新,
 此时 Printer 会重新开机回到 On-Line 模式。

■ 由并列埠连接计算机更新韧体

- 1. 透过并列端口连接计算机与打印机。
- 2. 于打印机面板操作,进入到 【Firmware update】选项



3. 在 MS-DOS 环境下,透过并列埠传输新的韧体版本至打印机:: 输入指令

Copy 294_4830.a3 LPT1/b (294_4830.a3 为欲更新之韧体版本)

 当韧体下载时,面板会出现处理进度。完成后,更新完成后"OK"会 出现于面板上,请按下 确认此更新,此时 Printer 会重新开机回到 On-Line 模式。