

# Endmontage Leiterplattenmagazin 707 (718 Sonder)

Schritt	Beschreibung	zu beachten
1.	Die <i>Stegwand fest (2)</i> auf der <i>Grundplatte unten (1)</i> mit zwei Zylinderschrauben (Torx) M5 x 20 von unten anschrauben, (Anzugsdrehmoment 7 Nm).	<i>Stegwand fest (2)</i> Positionsstreifen Ziffer 1 unten, Ziffer 50 oben.
2.	Die zwei <i>Aluminiumprofile (5)</i> auf die <i>Grundplatte unten (1)</i> mit zwei Zylinderschrauben (Torx) M5 x 20 von unten anschrauben, (Anzugsdrehmoment 7 Nm).	Ausrichtung siehe Bild (Ansicht von oben).
3.	Die <i>Stegwand verstellbar (3)</i> mit den Aluminiumwinkel auf die Spindelmutter (6) stecken.	<i>Stegwand verstellbar (3)</i> : Positionsstreifen Ziffer 1 unten, Ziffer 50 oben. Spindelmutter (6) abgerundete Ecken nach oben.
4.	<i>Grundplatte oben (4)</i> deckungsgleich zu <i>Grundplatte unten (1)</i> ausrichten.	<i>Breitenfixierung (9)</i> zeigt zu <i>Stegwand fest (2)</i> .
5.	<i>Grundplatte oben (4)</i> mit vier Zylinderschrauben (Torx) M5 x 20 anschrauben, (Anzugsdrehmoment 7 Nm).	Ausrichtung siehe Bild 2. Für Wendebetrieb Stapelnoppen austauschen (Bild 3)
6.	Die Fixierung der vier <i>Spindelmutter (6)</i> , Styroporerteile unter Mutter entfernen.	
7.	Die <i>Spannrolle (8)</i> an <i>Stegwand fest (2)</i> mit Kreuzschlitzschraube M4 x 12, Zahnscheibe und Unterlegscheibe lose anschrauben.	Zuerst die Zahnscheibe, dann Unterlegscheibe auf die Schraube stecken, Spannrolle nach unten, Langloch nach oben.
8.	Die vier <i>Zahn-Riemenräder (7)</i> auf die vier Spindeln schieben.	flächige Stirnseite der <i>Zahn-Riemenräder (7)</i> auf Anschlag.
9.	Zahnriemen über die vier <i>Zahn-Riemenräder (7)</i> und <i>Spannrolle (8)</i> legen sowie unter die <i>Breitenfixierung (9)</i> durchführen.	
10.	Zahnriemen mit <i>Spannrolle (8)</i> spannen. Kreuzschlitzschraube M4 x 12 anziehen.	
11.	Zahnriemen mit <i>Breitenfixierung (9)</i> feststellen.	
12.	Die <i>Stegwand verstellbar (3)</i> durch Drehen der einzelnen Spindeln parallel an <i>Stegwand fest (2)</i> anlegen.	
13.	Die vier Klemmrings auf die <i>Zahn-Riemenräder (7)</i> aufstecken und festschrauben.	Schlitz der Klemmrings waagrecht und mit Öffnung nach innen ausrichten, Schraubenköpfe zugänglich.
14.	<i>Breitenfixierung (9)</i> lösen.	
15.	Durch Ziehen am Zahnriemen das Magazin auf leichte Verstellbarkeit prüfen.	wenn schwergängig - Zahnriemen lockern (Schritt 9)
16.	Parallelität der Stegwände prüfen	Wenn Stegwände nicht parallel alle Klemmrings (7) lösen und Schritte 11 bis 16 wiederholen.

Copyright bei cab/ 9008261/ Stand 12/2014

