

Montage Transportsicherung 2 / Artikel-Nr. 8913152

Schritt	Beschreibung	zu beachten
1.	Riegel vorn (Bild 2/Maß 90,15 mm) an die Vorderseite der festen Stegwand montieren.	<ul style="list-style-type: none"> - eine Unterlagscheibe auf eine Flachkopfschraube schieben - dann am Langloch oben in das obere Gewinde am linken Profil schrauben (1) - eine Unterlagscheibe auf eine Flachkopfschraube schieben - dann am Langloch unten in das untere Gewinde am linken Profil schrauben (2)
2.	Riegel hinten (Bild 3/Maß 74,15 mm) an die Rückseite der festen Stegwand montieren.	<ul style="list-style-type: none"> - eine Unterlagscheibe auf eine Flachkopfschraube schieben - dann am Langloch oben in das obere Gewinde am Profil schrauben (3) - eine Unterlagscheibe auf eine Flachkopfschraube schieben - dann am Langloch unten in das untere Gewinde am linken Profil schrauben (4)

