

Endmontage Leiterplattenmagazin 701 - 703

Schritt	Beschreibung	zu beachten
1.	Die <i>Stegwand fest</i> (2) auf <i>Grundplatte unten</i> (1) mit zwei Zylinderschrauben (Kreuzschlitz) M5 x 16 von unten anschrauben, (Anzugsdrehmoment 5 Nm).	<i>Stegwand fest</i> (2): Positionsstreifen Ziffer 1 unten, Ziffer 50 oben.
2.	Die zwei <i>Aluminiumprofile</i> (5) auf die <i>Grundplatte unten</i> (1) mit zwei Zylinderschrauben (Kreuzschlitz) M5 x 16 von unten anschrauben, (Anzugsdrehmoment 5 Nm).	Ausrichtung siehe Bild 2 (Ansicht von oben).
3.	Die <i>Stegwand verstellbar</i> (3) mit den Aluminiumwinkeln auf die <i>Stegwandhalter</i> (6) stecken.	<i>Stegwand verstellbar</i> (3): Positionsstreifen Ziffer 1 unten, Ziffer 50 oben.
4.	<i>Grundplatte oben</i> (4) deckungsgleich zu <i>Grundplatte unten</i> (1) ausrichten.	<i>Breitenfixierung</i> (9) zeigt zu <i>Stegwand fest</i> (2).
5.	<i>Grundplatte oben</i> (4) mit vier Zylinderschrauben (Kreuzschlitz) M5 x 16 und Stapelnoppen (10) anschrauben, (Anzugsdrehmoment 5 Nm).	Ausrichtung siehe Bild 2. Für Wendebetrieb keine Stapelnoppen montieren.
6.	Die <i>Spannrolle</i> (8) an <i>Stegwand fest</i> (2) mit Kreuzschlitzschraube M4 x 12, <i>Zahnscheibe</i> , und <i>Unterlegscheibe</i> lose anschrauben.	Zuerst <i>Zahnscheibe</i> , dann <i>Unterlegscheibe</i> auf die Schraube stecken. <i>Spannrolle</i> nach unten, <i>Langloch</i> nach oben.
7.	Die vier <i>Zahn-Riemenräder</i> (7) auf die vier Spindeln schieben.	flächige <i>Stirnseite</i> der <i>Zahn-Riemenräder</i> (7) auf <i>Anschlag</i> .
8.	<i>Zahnriemen</i> über die vier <i>Zahn-Riemenräder</i> (7) und <i>Spannrolle</i> (8) legen sowie unter die <i>Breitenfixierung</i> (9) durchführen.	
9.	<i>Zahnriemen</i> mit <i>Spannrolle</i> (8) spannen. Kreuzschlitzschraube M4 x 12 anziehen.	
10.	<i>Zahnriemen</i> mit <i>Breitenfixierung</i> (9) feststellen.	
11.	Die vier <i>Klemmrings</i> auf die <i>Zahn-Riemenräder</i> (7) aufstecken und festschrauben.	
12.	Die <i>Fixierung</i> der vier <i>Stegwandhalter</i> (6) entfernen.	Schrauben und U-Scheibe entfernen (Bild 3).
13.	<i>Breitenfixierung</i> (9) lösen.	
14.	Durch Ziehen am <i>Zahnriemen</i> das Magazin auf leichte <i>Verstellbarkeit</i> prüfen.	wenn <i>schwergängig</i> - <i>Zahnriemen</i> lockern (Schritt 9).
15.	Parallelität der <i>Seitenwände</i> prüfen.	

