

Schritt	Beschreibung	zu beachten
1.	Riegel vorn (Bild 2) an die Vorderseite der festen Stegwand montieren.	<ul style="list-style-type: none"> - eine Unterlagscheibe auf eine Flachkopfschraube schieben - dann am Langloch oben in das obere Gewinde am linken Profil schrauben (1) - eine Unterlagscheibe auf eine Flachkopfschraube schieben - dann am Langloch unten in das untere Gewinde am linken Profil schrauben (2)
2.	Riegel hinten (Bild 3) an die Rückseite der festen Stegwand montieren.	<ul style="list-style-type: none"> - eine Unterlagscheibe auf eine Flachkopfschraube schieben - dann am Langloch oben in das obere Gewinde am Profil schrauben (3) - eine Unterlagscheibe auf eine Flachkopfschraube schieben - dann am Langloch unten in das untere Gewinde am linken Profil schrauben (4)

Achtung: Nicht für Wendebetrieb!

