

## Wichtiger Hinweis:

Nach erfolgreicher Installation unter den Anschlusseinstellungen den Parameter ‚Bidirektionale Unterstützung aktivieren‘ deaktivieren.

*Vorgehensweise:*

### Unter Windows 2000:

- Klicken sie in ihrem Betriebssystem auf **START > Einstellungen > Drucker**
- In der Druckerliste ihren cab Drucker mit rechter Taste auswählen und im Kontextmenü auf **Eigenschaften** klicken. Nun sehen Sie die Registerkarte ‚Allgemein‘.
- Die Registerkarte ‚Anschlüsse‘ wählen.
- Den Parameter ‚Bidirektionale Unterstützung aktivieren‘ abwählen.

### Unter Windows XP:

- Klicken sie in ihrem Betriebssystem auf **START > Drucker und Faxgeräte**
- In der Druckerliste ihren cab Drucker mit rechter Taste auswählen und im Kontextmenü auf **Eigenschaften** klicken. Nun sehen Sie die Registerkarte ‚Allgemein‘.
- Die Registerkarte ‚Anschlüsse‘ wählen.
- Den Parameter ‚Bidirektionale Unterstützung aktivieren‘ abwählen.

